


Poste de commande NE999X

Pour piloter les stations, une IHM est installée sur un poste de commande

Celui-ci peut se présenter sous plusieurs formes:

Ordinateur fixe sur bureau

- Possibilité de connecter plusieurs écrans sur support articulés
- Ecran tactile en option
- Pupitre de commande pour pilotage par roue codeuse en option



Ordinateur fixe dans une baie 19 pouces

- Intégration complète dans la baie comprenant écran, tour, clavier et souris
- Ecran tactile en option
- Pupitre de commande pour baie en option



Options de sécurité

- Configuration SSI du système d'exploitation
- Disques durs extractibles

